



KÄYTTÖOPAS

Elve

Ulkoyksikkö

www.thermia.fi

Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY)

© Copyright Thermia AB

1	Esipuhe	4
2	Tärkeää	5
2.1	Varo-ohjeet	5
2.2	Romutus	6
3	Turva-alue	6
4	Kunnossapito	8
4.1	Ulkoyksikön puhdistaminen	8
4.2	Huolto	9

1 Esipuhe

Thermia-tuotteen hankkiminen on toimi tulevaisuuden puolesta.

Lämpöpumppu käyttää uusiutuvaa energiaa kodin lämmitykseen, käyttöveden tuottamiseen ja joissakin tapauksissa jäähdytykseen. Se on suunniteltu luotettavaksi, käteväksi ja tehokkaaksi ratkaisuksi. Kiitos, että valitsit Thermia-tuotteen. Arvostamme luottamustasi ja sijoitustasi tulevaisuuteen, ja olemme kumppanisi tällä matkalla vielä useita vuosia.

2 Tärkeää

2.1 Varo-ohjeet

Varoitus



Lämpöpumppua ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien alle 8-vuotiaat lapset) käyttöön, joiden fyysinen tai psyykkinen kunto on heikentynyt, joiden aistit ovat heikentyneet tai joiden kokemus tai tietämys lämpöpumpusta on puutteellinen, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä lämpöpumpun käytössä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä laitteen puhdistus- tai ylläpitotöitä ilman valvontaa.

Varoitus



Vain pätevät asentajat saavat avata ulkoyksikön.

Varoitus



Lasten ei saa antaa leikkiä tuotteella.

Varoitus



Älä käytä tuotetta muuhun kuin sille määritettyyn käyttötarkoitukseen.

Varoitus



Tuotteen käyttöturvallisuuteen vaikuttavien rakenteellisten asennusten tekeminen ei ole sallittua.

2.2 Romutus

Laitteen hävittäminen

Muistutus



Kun lämpöpumppu on tullut elinkaarensa päähän ja se romutetaan, se on toimitettava kierrätys-/käsittelylaitokseen asianmukaisen purkamisen, kierrätyksen ja hävittämisen varmistamiseksi. Kylmäaineen ja kompressorijällyn oikeaan talteenottoon ja hävittämiseen liittyviä paikallisia sääntöjä ja määräyksiä on noudatettava.

Huomautus



Kun kylmäaine on otettu talteen jäähdytyspiiristä tuotteen käytöstä poistamista ja/tai hävittämistä varten, siihen on kiinnitettävä näkyvään kohtaan tarra, jossa on talteenoton päivämäärä ja työn suorittaneen henkilön allekirjoitus.

3 Turva-alue




Laitteessa käytetään syttyvää R290-kylmäainetta. On tärkeää olla tietoinen ulkoyksikön ympärillä olevasta turva-alueesta. Pidä tämä alue aina vapaana avotulesta ja syttymislähteistä, kuten grillistä, palavista savukkeista jne.

Varoitus




Pidä ulkoyksikön ympärillä oleva alue vapaana syttymislähteistä ja avotulesta. Katso mitat seuraavista kuvista.




Turva-alue asennettaessa avoimelle alueelle.



Turva-alue seinän eteen
asennettaessa.



Turva-alue, kun laite asennetaan
seinän eteen telineelle.



Turva-alue rakennuksen kulmaan
asennettaessa.



4 Kunnossapito

4.1 Ulkoyksikön puhdistaminen

Ulkoyksikön hyvän käyttöympäristön ylläpitämiseksi ulkoyksikön ympärillä oleva alue on tärkeä pitää puhtaana ja ulkoyksikkö tulee pitää puhtaana roskista ym.

Ulkoyksikköä koskevat suositukset:

- Puhdista kevyesti 1-2 kuukauden välein.
- Tee perusteellinen puhdistus 2-3 kertaa vuodessa.

Pölyisissä tai likaisissa ympäristöissä puhdistusväliä on suositeltavaa lyhentää.

Työskentelyohje

Turvallisuus

- Kytke ulkoyksikkö pois päältä ja eristä virransyöttö, jos mahdollista, ennen sen puhdistamista ja kunnossapitotöitä.
- Älä käytä korkeapainepesuria.
- Vältä suihkuttamasta sähköosia.
- Muista palauttaa virransyöttö ja käynnistää lämpöpumppu uudelleen huoltotöiden ja ulkoyksikön puhdistamisen jälkeen.

Puhdista alue (kevyt puhdistus)

- Poista lehdet, lika ja roskat laitteen ympäriltä.
- Pidä vähintään turva-alueet vapaana ulkoyksikön ympärillä. Katso kappale: **Ulkoyksikön turva-alue.**
- Varmista, etteivät ilmanotto- ja poistoaukot ole tukossa.

Puhdista lämmönvaihtimen lamellit (perusteellinen puhdistus)

- Käytä pehmeää harjaa tai imuria, jossa on harjaosa.
- Puhdista varovasti lamellien suuntaisesti.
- Vältä taivuttamista tai vahingoittamista lamelleja.

Huuhtelee yksikkö (kevyt puhdistus)

- Käytä matalapaineista puutarhaletkua.
- Huuhtelee mahdollisuuksien mukaan ulkoa sisäänpäin
- Älä käytä kemikaaleja tai liota sähköosia.

Puhdista vedenpoisto ja poista jää (kevyt puhdistus)

- Varmista, että vedenpoistoreiät ovat vapaat.
- Poista mahdolliset jääkertymät varovasti käyttämättä teräviä työkaluja.

4.2 Huolto

Huolto

Ota yhteyttä pätevään teknikkoon, jos laitteen suorituskyky heikkenee, siinä ilmenee vikoja tai laitteesta kuuluu epätavallista ääntä.

Suosittelemme ammattilaisen tekemää vuosihuoltoa.



Thermia AB
Box 950
SE 671 29 ARVIKA
Phone +46 570 81300
E-mail: info@thermia.com
Website: www.thermia.com

Thermia ei ole vastuussa luetteloissa, esitteissä tai muussa painetussa materiaalissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Thermia varaa oikeuden tehdä tuotteisiinsa muutoksia ilman eri ilmoitusta. Tämä koskee myös jo tilattuja tuotteita edellyttäen, että sellaiset muutokset voidaan tehdä ilman, että jo sovituihin teknisiin tietoihin pitää tehdä merkittäviä muutoksia. Kaikki tässä materiaalissa mainitut tavaramerkit ovat vastaavien yritysten omaisuutta. Thermia AB ja Thermia AB -logo ovat Thermia AB:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.
